



PC-12B
PC-36B


MERE OPREZA

1

- Uverite se da je pumpa isključena iz glavnog napajanja pre izvođenja bilo kakvih radova na pumpi.
- Ova pumpa je predviđena za rad samo sa vodom
- Rizik od električnog šoka. Ova pumpa nije ispitana za upotrebu u bazenima ili drugim vodenim sredinama.
- Ukoliko je kabl oštećen, mora se zameniti sa posebnim kablom ili zameniti kod proizvođača ili ovlašćenog serviser.
- Ne pokrećite pumpu na suvo.
- Uverite se da je magnet na plovku okrenut na gore. Proverite da je rezervoar postavljen horizontalno.
- Pumpa je idealna za većinu radnih i životnih sredina. Njena upotreba se ne preporučuje u sredinama ispunjenim prašinom i masnoćama.
- Nije potapajuća.

KOMPONENTE PUMPE

2



- 1 - Silikonska cev
- 2 - Rezervoar
- 3 - Filter
- 4 - Plovak
- 5 - Poklopac rezervoara
- 6 - Cev za odzračivanje
- 7 - Uložak ploča
- 8 - Kabel za senzor
- 9 - Spojna cev
- 10 - Sklop pumpe
- 11 - Šestopinski sklop olovnog izvora

PC-12B i PC-36B

KORISNIČKO UPUTSTVO


SPECIFIKACIJA

3

Model	PC-12B	PC-36B
Voltaža	100-230V~ /50-60Hz	100-230V~ /50-60Hz
Maksimalna preporučena visina	Max. 10m(33ft)	Max. 10m(33ft)
Protok	Max. 18L/h(4.8GPH)	Max. 36L/h(9.6GPH)
Kapacitet rezervoara	35 ml	35 ml
Mini split snage do	8KW(30,000btu/hr)	15KW(45,000btu/hr)
Nivo buke na 1m	19dB(A)	21 dB(A)
Temperatura	0°C~50°C	0°C~50°C
Snaga	3W	3W


SPREČAVANJE SIFONSKOG EFEKTA

Isecite kondenz crevo iznad nivoa vode u posudi za skupljanje kondenzata i uvedite njegov kraj u cev velikog prečnika omogućavajući delovanje atmosferskog pritiska.



- 1 - Međuplafon
- 2 - Kraj ispusne cevi
- 3 - Nivo vode u kadici za odlaganje kondenzata
- 4 - Vazdušni prostor
- 5 - Vrh cevi za odzračivanje

- 1** Osigurajte da se plovak postavi u rezervoar sa magnetom na gore, filter da bude na svom mestu i pričvrstite poklopac na rezervoar




- 2** Obezbedite da rezervoar stoji horizontalno pomoću čičak trake koristiti crevo za dovod da bi čvrsto povezali odvodnu cev




INSTALACIJA

5

- 3** Ubaciti cev za odzračivanje u poklopac rezervoara



- 4** Instalirati pogonsku jedinicu pumpe iznad plafona gde je to moguće



- 1 - Međuplafon
- 2 - Namotaj isparivača
- 3 - Kadica za odlaganje kondenzata
- 4 - Vijačna cev
- 5 - Cevovod


- 5** Amortizujuća montaža




- 6** Obratite pažnju na smer protoka vode




- 7** Gurnite cev od 9mm o/dx6i/d na rezervoar i pumpu. Pričvrstite kablovskim vezicama. Dužina mora biti do 2 metra.




- 8** Povežite vijačnu cev od 9mm o/d x 6mm doizlaza na pumpi i pričvrstite cev za odvod kablovskom vezom za povezivanje sa odgovarajućim ograničenjima za izbacivanje odvoda.



- 9 Visoko sigurnosni prekidač alarma mora biti povezan sa žicom rashladne jedinice, kako bi se sprečio kontinualan rad klima uređaja u slučaju kvara pumpe.



- 10 Testirajte pumpu prelivanjem vode u ležište isparivača. Proverite da li curi.



SERVIS - ODRŽAVANJE

- Ova pumpa kao i svi mehanički uređaji, zahteva održavanje.
- Svakih 6 meseci, pumpu treba izvaditi, odvojiti od rezervoara i temeljno očistiti filter, plovak i kućište pre nego što sve vratite na mesto. Preporučujemo da ovo održavanje izvodite u proleće i jesen korišćenjem antibakterijskog rastvora.
- Vodite računa da plovak vratite na mesto sa magnetom na gore.